


## Ariete 632 Szorbet készítő Használati útmutató

### FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

#### HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT.

A szükséges óvintézkedéseket minden elektromos készülékek használatakor meg kell tenni, a következőket is beleértve:

1. Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a konnektorba; minden használat után húzza ki.
3. Ne tárolja a készüléket meleg tárgyak közelében.
4. Mindig sík, egyenletes felületen használja a készüléket.
5. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).
6. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
7. A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a tápkábelt gyermekektől tartsa távol.
8. Ne engedje, hogy 8 éven aluli gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióival őket egy, a biztonságukért felelős személy. A készüléket 8 éven felüli gyermekek használhatják, tisztítását elvégezhetik, felügyelet alatt.
9. Soha ne tegye a készülék testet, a tápdugót vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba; mindig nedves ruhával törölje tisztára.
10. Mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból mielőtt tartozékokat tesz fel rá vagy vesz le róla, illetve tisztítás előtt.
11. A kezei legyenek mindig teljesen szárazak, mielőtt a készülék kapcsolóit állítja vagy a tápkábelhez vagy a tápcsatlakozóhoz nyúl.
12. A készüléket mindig a dugónál fogva húzza ki a konnektorból, soha ne a kábelnél fogva.
13. Ne használja a készüléket ha a tápkábel vagy a dugó sérült vagy ha a készülék hibás; ez esetben vigye el a legközelebbi hivatalos Ariete márkaszervizbe, amelynek vagy hivatalos Ariete technikusoknak a feladata minden javítás elvégzése, beleértve a tápkábel cseréjét is.
14. Hosszabbítók használata esetén, azok mindig feleljenek meg a készülék teljesítményének a használó és a környezet biztonsága érdekében, ahol a készüléket használják. A nem megfelelő hosszabbítók működésbeli hibákat okozhatnak.
15. A készülék kábele ne lógjon olyan helyre, ahol gyermekek elkapathatják.

16. A készülék biztonsága érdekében csak eredeti vagy a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon.
17. Ez a készülék KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA alkalmas és kereskedelmi vagy ipari célokra nem használható.
18. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 2004/108/EC direktívának, és az 1935/2004-es 2004.10.27-i (EC) szabályozásoknak az étellel kapcsolatba kerülő anyagok tekintetében.
19. A készüléken történt változtatások, amelyekre a gyártó nem adott kifejezetten felhatalmazást a készülék jóállásának elvesztéséhez vezethetnek.
20. Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábelt, így működésképtelenné téve azt, illetve hogy minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel.
21. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet.
22. SOHA NE ÉRJEN MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ.
23. Működés közben ne mozgassa a készüléket.
24. A készülék sérüléseinek és a balesetek elkerülése érdekében, mindig tartsa a kezeit és a főző eszközöket nagy távolságra a mozgó részekről.
25. Óvatosan bánjon a görgővel, mert a pengéi élesek.
26. Ne próbáljon állítani/próbálja megjavítani a görgőt, ha megsérült. Vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel javítás vagy csere ügyben.
27. Ne használja a készüléket, ha a görgő sérült.
28. Mielőtt bekapcsolja a készüléket, győződjön meg róla, hogy tökéletesen összeszerelte.
29. Soha ne működtesse a készüléket üresen.
30. Soha ne tegyen a készülékbe hozzávalót kézzel, mindig használja az ételnyomót.
31. Miután egy ideig használta a készüléket megszakítás nélkül, hogy elkészítsen egy adag szorbetet, várjon legalább 10 percet, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket. Ne használja a készüléket folyamatosan több, mint 3 percig.
32. Csak fagyott gyümölcsökkel használja a készüléket.
33. Ha a szorbetben nyers tojás van, gyermekek, várandós nők és idősek ne fogyasszák.
34. A fedél levétele előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és várja meg, amíg a műanyag lemez megáll.
35. Mindig tegye a helyére a tetőt, mielőtt használni kezdi a készüléket.
36.  A készülék eltávolítását illetően a 2009/96/CE Európai Direktívának megfelelően kérjük tegyen a készülékhez mellékelt útmutatónak megfelelően.

### NE DOBJA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

FONTOS: Amikor szétzerkja, összeszerkja vagy tisztítja a készüléket, mindig győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.

Használat előtt mosson el minden olyan tartozékot, ami étellel érintkezik, enyhén mosogatószeres vízzel. Alaposan törölje meg.

Szorbet készítés előtt

- Vágja a választott gyümölcsöt apró darabokra, így az könnyen belefér a tálcán lévő nyílásba (E).

- Tegye az összevágott gyümölcsöt a fagyasztó hátsó részébe, ahol a hőmérséklet alacsonyabb (legalább -18C).

A szorbet előkészítése

- Helyezze a görgőt (D) a tálcába (E) (2. Ábra). Tegye a fedelet (C) a tálcára (E) és az óramutató járásával ellentétesen forgatva rögzítse (3. Ábra).
- Tegye a tálca egységet (E) a készülékre (B) úgy, hogy a görgő tökéletesen illeszkedjen a megfelelő lyukba és rögzítse az óramutató járásával ellentétesen forgatva (4. Ábra).
- Tegyen egy edényt a tálca (E) alá a burkolatba.
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, és nyomja meg a bekapcsoló gombot (A), a görgő (D) forogni kezd és a készülék használatra kész.
- Vegye elő a gyümölcsöt a fagyasztóból, és ha megfelelően megfagyott, tegye közvetlenül a tálcán lévő lyukba (E), a görgő felé nyomva (D) az ételnyomó segítségével (F) (5. Ábra).
- Amikor a kívánt mennyiség az edénybe került, kapcsolja ki a készüléket a gombbal (A), és húzza ki a konnektorból. Várja meg, amíg a görgő (D) megáll, és szerelje szét a készüléket az összeszereléssel ellentétes sorrendben a tisztításhoz.

### FIGYELEM

Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden tartozék megfelelően a helyén van.

Csak fagyott gyümölccsel használja a készüléket. Soha ne tegyen bele ételt kézzel. Mindig használja az ételnyomót.

Soha ne érjen mozgó részekhez, sem kézzel, sem konyhai eszközzel, hogy megelőzze a személyi sérüléseket és a készülék sérülését.

Miután egy ideig használta a készüléket megszakítás nélkül, hogy elkészítsen egy adag szorbetet, várjon legalább 10 percet, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket. Ne használja a készüléket folyamatosan több, mint 3 percig.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

#### FONTOS

Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és várja meg, hogy a görgő megálljon, mielőtt szétszereli és tisztítja.

Alaposan tisztítsa meg az összes tartozékot a következő használat előtt. Bármely maradék hatással lehet a higiéniai feltételekre, amelyek alapvetőek szorbet készítésénél. A tartozékok maximális tisztasága garantálja a legjobb eredményt higiénia és a szorbet minőségének tekintetében.

- A görgő sérülésének elkerülése érdekében, folyóvíz alatt tisztítsa meg.

- Az összes többi tartozék a mosogatógép felső rekeszében elmosható, maximum 50C fokon.

- Törölje tisztára a készülék testet (B) enyhén nedves ruhával.

#### FONTOS

Óvatosan bánjon a görgővel, mert a pengéi élesek.

Ha a görgő fogai elhajolnak, javíttassa meg a márkaszervizben. Ne próbálja semmilyen eszközzel megjavítani.

Soha ne használjon durva anyagokat, amelyek megkarcolhatják a felületet, csak puha ruhákat.

Összeszerelés előtt minden tartozékot teljesen szárítson meg.

### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

A Ki/be kapcsoló

B Készülék test

C Görgő fedél

D Görgő pengével

E Tálca

F Ételnyomó

